



ROSSI
AIRGUNS - AIRSOFT



PISTOLA DE AIRGUN MOLA P226 - ESF. DE AÇO - CAL. 4,5MM

MANUAL DO USUÁRIO - INSTRUÇÕES DE USO - POLÍTICA DE GARANTIA

1 - AVISOS

- Este equipamento de AIRGUNS deve ser usado por pessoas acima de 18 anos, quando usado por menores, sempre deve ter a supervisão de um responsável maior de 18 anos;
- A ROSSI recomenda o uso de munição de boa qualidade. Munições de má qualidade danificam o equipamento;
- A utilização de munição fora da especificada, implica na perda de garantia do produto;
- Este equipamento utiliza SOMENTE ESFERAS DE AÇO no calibre 4,5mm;
- Utilize **SEMPRE** óculos de segurança! Certifique-se de que as pessoas próximas também estejam utilizando o óculos durante a prática do tiro. Este equipamento não é brinquedo, o mau uso ou descuido pode causar lesões graves, principalmente para os olhos;




2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA / CUIDADOS NO USO DO DIA-A-DIA

- O Manual deve ser lido e entendido antes de usar o produto;
- Nunca reutilizar munição (ESFERA DE AÇO), pois danifica o produto e ocasiona a perda da garantia;
- Antes de usar, verifique se o equipamento esta sem munição;
- Verifique se o equipamento esta destravado, antes de engatilhar ou apertar o gatilho, o uso com a trava acionada danifica o equipamento;
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir as pessoas parecendo que é uma arma real, além de ser considerado crime;
- Nunca transporte o equipamento carregado (muniado). O equipamento só deve ser carregado quando na intenção da prática do tiro;
- Nunca aponte seu equipamento para pessoas ou animais. Evite ricochetes, nunca dispare em superfícies lisas, duras ou na água;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Guarde seu equipamento sempre em local seguro. Pessoas não autorizadas (as pessoas não familiarizadas com o uso de armas, crianças e menores de 18 anos) não devem ter acesso ao produto. Munições devem ser mantidas em um local separado;
- Não deixar muniado o magazine;
- Nunca deixe o equipamento muniado a vista de qualquer pessoa ou criança;
- Quando não estiver efetuando os tiros, deve-se manter o dedo longe do gatilho, descansando-o no guardamato;
- Cuidado no manuseio dos carregadores de munição (magazines). Quedas danificam o produto (considerado como mau uso);
- Caso identifique algum barulho ou ruído estranho no equipamento, pare imediatamente o uso e entre em contato com uma assistência técnica mais próxima, evitando assim um problema maior;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento no equipamento, verifique a limpeza do produto ou entre em contato com a assistência técnica para esclarecer qualquer dúvida;
- Modificações, manutenção e consertos do equipamento somente por estabelecimentos devidamente credenciados;
- Sempre que for guardar o equipamento, deixe-o no modo segurança acionada;
- Utilizar SOMENTE ESFERAS DE AÇO novas e de boa qualidade (sem emendas, rebarbas ou ovalizadas);
- Não utilizar esferas de chumbo e cobreado, pois danificam o equipamento.

3 - CONHECENDO AS PARTES DA SUA PISTOLA






4 - CUIDADOS COM A MUNIÇÃO



- 1) Não use esferas de aço de má qualidade e com diâmetro maior ou menor que o indicado.
- 2) Não use esferas de aço com rachaduras;
- 3) Não use esferas de aço com defeito de fabricação, rebarbas ou desniveladas;
- 4) Utilize sempre esferas de aço novas de marcas já conhecidas e de boa reputação.
- 5) **UTILIZE SOMENTE ESFERAS DE AÇO.**

ATENÇÃO: Não seguir estas indicações pode ocasionar a perda da garantia.

5 - CARREGADOR / MAGAZINE



SEMPRE mantenha a pistola de pressão apontada para uma direção segura. Coloque a trava de segurança (1) na posição TRAVADO/SAFE.

Para remover o carregador, aperte o retém (2) localizado no lado esquerdo do punho e puxe o carregador (3).

Insira a munição pela tampa do reservatório do magazine (4), abrindo esse compartimento e inserindo até encher (capacidade máxima de 70 esferas metálicas).

Então puxe o cursor do carregador (5) para baixo e fixe-o, faça o movimento descrito na **imagem 4**, balance o magazine de modo que as esferas de aço se movam para o local correto, solte devagar o cursor quando o compartimento do cursor estiver cheio (máximo de 16 esferas).

Então, recoloque o magazine no compartimento até que ouça um clique.


* Repita o processo de puxar o cursor e balançar o magazine quando as esferas de aço enfileiradas acabarem.

6 - ATIRANDO




DESTRAVADO - FIRE

Para utilizar o equipamento certifique-se que a trava de segurança (1) esteja DESTRAVADA/FIRE.





Puxe o ferrolho (2) para trás até o fim do curso e solte para que o ferrolho retorne para a posição inicial. Após este procedimento o equipamento estará engatilhado e pronto para o tiro. Certifique-se que você está mirando para um alvo seguro e puxe o gatilho (3).



TRAVADO - SAFE

Após terminar os disparos, coloque a trava de segurança na posição SAFE/TRAVADO (1) e pode manusear o equipamento com segurança.

7 - LUBRIFICAÇÃO



O óleo de silicone deve ser aplicado nos locais indicados nas imagens ao lado, para garantir um melhor desempenho no seu equipamento.

Atenção:

**Lubrifique
1x por mês**

Somente 02 gotas. Excesso de óleo causa instabilidade na precisão do tiro.

ATENÇÃO: Caso houver excesso de lubrificação dispare com munição até estabilizar a precisão do disparo.

8 - POLITICA DE GARANTIA

A garantia para esse produto é de 03 meses (conforme Código de Defesa do Consumidor) a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:

A garantia abrange reparos ou serviços necessários decorrentes de falhas apresentadas pelo produto, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso.

Para acionar a garantia é necessário fornecer cópia da nota fiscal de compra e cópia do RG, além de preencher o formulário de garantia que deverá ser requisitado junto ao revendedor autorizado responsável pela venda do produto.

A garantia não se aplica nos casos abaixo:

- 1) Produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência, imprudência, má conservação, armazenagem em local inadequado ou a inobservância dos manuais de operação e manutenção;
- 2) Produtos violados e/ou alterados, bem como desmontados sem a devida autorização;
- 3) Transporte inadequado, danos físicos decorrentes de mau uso (amassado, arranhões, quebra, exposição excessiva ao calor, fogo, umidade, trincados e outros);
- 4) **É proibida a utilização de esferas de chumbo, cobreadas e plástica** neste modelo de pistola de pressão. Estes materiais poderão acumular fragmentos no interior do mecanismo da pistola, interferindo no desempenho e podendo danificar vedações e válvulas.

Além da garantia de 03 meses, a ROSSI oferece assistência técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévia, através da sua rede de assistentes técnicos autorizados.

Para encaminhar o produto para manutenção, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra, com cópia da Nota Fiscal, cópia do RG e carta informando qual o defeito que o equipamento apresenta. Após, será encaminhada a autorização de transporte, sendo por conta de nossa empresa, desde que o produto esteja dentro da garantia conforme as regras acima.

A ROSSI também disponibiliza uma rede de assistências técnicas autorizadas, onde o consumidor poderá ir pessoalmente até o local para acionar a garantia e/ou fazer a manutenção do produto.

Qualquer dúvida ou informação que se fizer necessário acesse nosso site www.rossi.com.br, ou entre em contato com o nosso SAC pelo e-mail sac@rossi.com.br ou pelo telefone (51) 35912101.



Informamos também que nossos produtos podem conter marcas de uso (como digitais) pois os mesmo são testados 2 vezes, uma pelo fabricante do equipamento e outra vez pela Rossi, onde são conferidos todos os itens contidos na caixa do produto.

9 - LEMBRETES



Leia o manual atentamente.



Não use em locais públicos.



Use sempre óculos de proteção.



Certifique-se que o seu equipamento esta sempre destravado antes de usar.



Nunca olhe diretamente para a boca de cano.



Mantenha fora do alcance de crianças, equipamento e munição.



Sempre tenha certeza do alvo e o que tem atrás.



Atirar em animais é ilegal.