

REGRAS DE SEGURANÇA

1. Sempre mantenha a ponta do cano da pistola de pressão apontada para uma direção segura. Nunca atire na água ou em objetos duros;
2. Use somente chumbinhos de boa qualidade. Não utilize esferas plásticas, de aço ou setas metálicas. Não use chumbinhos danificados ou já utilizados;
3. Sempre carregue sua pistola de pressão cuidadosamente;
4. Evite tocar no gatilho enquanto o cano estiver aberto. O mecanismo pode fechar de repente se o gatilho estiver armado;
5. Para efetuar um disparo com a pistola de pressão descarregada (sem munição), pressione firmemente contra uma almofada ou uma lista de telefone;
6. Limpe sua pistola de pressão regularmente. O cano sujo afeta a precisão e o desempenho;
7. Não deixe a pistola de pressão engatilhada por um período muito longo;
8. Sua arma de pressão não deve ser armazenada até ser esvaziada completamente e a trava de segurança estiver em uma posição ativada;
9. Quando for utilizar a pistola de pressão ou quando for receber de uma outra pessoa, certifique-se se ela está carregada. Certifique-se também se está com a trava de segurança ativada;
10. Sempre use óculos de segurança;
11. Certifique-se se todos os espectadores estão usando óculos de segurança e que permaneçam atrás do atirador.

POLÍTICA DE GARANTIA

A garantia para esse produto é de 03 meses (a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor) contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
3. Além da garantia de 03 meses, a ROSSI oferece sua Assistência Técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévios;
4. Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
5. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnica (consulte o local mais próximo no site ROSSI), com uma cópia da Nota Fiscal e uma carta informando qual o defeito que a arma de pressão apresenta. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o produto estiver dentro da garantia, conforme as regras acima;
6. Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se fizer necessário, favor acessar nosso website www.rossi.com.br, ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail sac@rossi.com.br ou pelo telefone (51) 3591-2101.

IMPORTADO POR: Amadeo Rossi LTDA



Rev.: 10.19.2020

BEEMAN®



BEEMAN 2004



BEEMAN 2006
C/ RED DOT

- Arma de ação por bombeamento simples
- Monotiro
- Conjunto de mira aberta TRUGLO com fibra óptica
- Alça de mira com ajuste vertical e horizontal
- Massa de mira fixa
- Trava de segurança automática e manual
- Trilho (11mm) para fixação de luneta

*As velocidades máximas indicadas podem variar de acordo com o tipo de chumbinho utilizado.

PISTOLAS DE PRESSÃO BEEMAN


Manual de Instruções

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

⚠ AVISO: Essa pistola de pressão é recomendada para uso somente de adultos. A falta de cuidado pode resultar em ferimentos graves ou morte. Perigos em uma distância de até 410 metros. Leia todas as instruções antes de usar. Sempre use óculos de segurança durante a sessão de tiros, você e as pessoas que estiverem próximas. O vendedor e o usuário tem o dever de obedecer todas as leis relacionadas ao uso e a posse de armas de pressão.

⚠ AVISO: NÃO UTILIZAR ESTA ARMA EM LOCAIS PÚBLICOS.

NOME DAS PEÇAS:





INSTRUÇÕES DE MANUSEIO

Antes de atirar, você deve se familiarizar com as 4 etapas abaixo. Não obedecer a essas regras pode levar a acidentes com danos pessoais e materiais.



Sempre aponte a pistola de pressão em uma direção segura durante o engatilhamento, carregamento e disparo. Cuide para deixar seus dedos distantes do gatilho enquanto você engatilha e carrega sua pistola de pressão Beeman.

COMO ENGATILHAR, CARREGAR E FECHAR SUA PISTOLA DE PRESSÃO

1º - Aponte sua pistola de pressão em uma direção segura. Mantenha seus dedos distantes do gatilho, libere o cano puxando para baixo o botão de abertura com seu polegar. Ao mesmo tempo levante o cano com a outra mão (Figura 1) e gire-o totalmente para frente (Figura 2).





2º - Coloque um chumbinho (completamente até o fundo) dentro do cano (Figura 3).



3º - Feche o cano, comprimindo o ar, e puxe para baixo (Figura 4) até se encaixar.

CUIDADO: Ao fechar o cano, atenção com a posição dos seus dedos, para que não os machuque.

4º - Mire em um alvo seguro antes de desativar a trava de segurança. A trava de segurança está localizada acima do guardamato (Figura 5). Empurre a trava de segurança totalmente para frente, quando um ponto vermelho aparecer (Figura 6) a pistola de pressão estará pronta para atirar.



CUIDADO: Tenha certeza que o alvo está em um local seguro, que não tenha nenhuma pessoa, animais, residências ou outros objetos atrás ou perto do alvo. Se o projétil estiver ricochetando, pare de atirar imediatamente e substitua o alvo. Sempre use óculos de segurança.

AJUSTANDO DA MIRA

- Sua pistola de pressão Beeman vem com as miras abertas e com o encaixe integral para uma fácil montagem. Para ajustar e montar a mira será necessária uma chave de fenda. Evite contato com a alça de mira até engatilhar e fechar a pistola de pressão.
- Para ajustar o ponto de impacto direito ou esquerdo: gire o parafuso do lado direito para o lado da mira.
- Girando o parafuso em sentido horário irá ajustar o ponto de impacto do chumbinho para a direita.
- Girando o parafuso no sentido anti-horário irá ajustar o ponto de impacto do chumbinho para o lado esquerdo.
- Para ajustar o ponto de impacto do chumbinho para cima e para baixo: gire o parafuso que está no topo da mira no sentido horário para abaixar o ponto de impacto. Girando o parafuso em sentido anti-horário irá elevar o ponto de impacto.

AJUSTANDO O GATILHO

Recomendamos que você deixe os parâmetros de disparo como vem de fábrica ou procure um armeiro qualificado para fazer o ajuste corretamente.

MANUTENÇÃO

- Câmara de compressão de ar: a câmara de compressão de ar e a vedação de êmbolo requerem POUCA lubrificação. Depois de 5,000 – 6,000 tiros ou 8 a 12 meses. Tenha cuidado para não lubrificar demais.
- Dobradiça do ferrolho e outras superfícies de deslocamento como o pistão devem ser lubrificadas somente com graxa de silicone ou silicone líquido (para melhor resultado recomendamos, ambos, da marca ROSSI), com uma gota em cada lado. Não lubrifique em excesso.
- Cano: requer pouco cuidado. Para melhor a precisão do tiro o cano deve ser limpo com uma vareta de limpeza apropriada com um pouco de óleo (recomendamos óleo mineral comum à venda nas lojas ou ferragens).
- Superfícies exteriores: para prevenir a ferrugem, a superfície exterior deve estar completamente afastada da umidade para manter a qualidade do acabamento.

ATENÇÃO: uma vez que sua arma de pressão estiver carregada, efetue o disparo o quanto antes for possível, evite manusear a sua arma de pressão quando a mesma estiver carregada, não guardar sua arma carregada e use sempre óculos de segurança! **ESTES CUIDADOS EVITAM ACIDENTES!**