

Manual de instruções

**ROSSI**  
AIRGUNS + AIRSOFT

CARABINA DE PRESSÃO  
**ROSSI R1000**



Por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar sua carabina de pressão.

# ATENÇÃO!

Esta arma de pressão não é um brinquedo.

Esta carabina de pressão destina-se ao uso de maiores de 18 anos.

Use SEMPRE óculos de segurança.

Negligência ou uso indevido podem causar graves acidentes, com sérios danos físicos e materiais.

Sempre mantenha apontada para uma direção segura.

Não confie apenas na trava de segurança. Todos os sistemas de segurança são dispositivos mecânicos sujeitos à falha.

Não é recomendado o uso de setas metálicas. Também não recomendamos o uso de esferas plásticas, aço ou zinco.

Use somente chumbinho de boa qualidade.

O vendedor e o comprador devem seguir todas as leis sobre o uso e propriedade de carabinas de pressão.



## UTILIZE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA

Armas de Pressão não são brinquedo.  
O mau uso e/ou uso descuidado pode causar lesões graves.  
Seja cuidadoso, use sempre com segurança.



# ESPECIFICAÇÕES:

- Arma de ação por pistão pneumático (GÁS RAM);
- Gatilho ajustável;
- Conjunto de mira aberta TRUGLO com fibra óptica;
- Alça de mira com ajuste vertical e horizontal;
- Soleira de borracha;
- Trilho (11mm) e trava para luneta;
- Trava de segurança automática e manual.

*\*A velocidade máxima indicada pode variar de acordo com o chumbinho utilizado.*

MODELO	CALIBRE	CANO	COMPRIMENTO	PESO	VELOCIDADE	ACABAMENTO	CORONHA
R1000 - 1614518P51	4,5 mm	465 mm	1170 mm	3150 g	305 m/s*	Oxidado	Polímero
R1000 - 1615518P51	5,5 mm	465 mm	1170 mm	3150 g	240 m/s*	Oxidado	Polímero

# ENGATILHAMENTO:

SEMPRE mantenha seus dedos fora do guardamato, evitando que o gatilho seja acidentalmente acionado durante o processo de engatilhamento da sua carabina de pressão.



- Segure a carabina de pressão pela empunhadura com uma das mãos.
- De um "tapa" no cano mais a frente possível com a outra mão.
- Firmemente, puxe o cano para baixo fazendo-o girar.

**ATENÇÃO!** Você **NÃO** deve engatilhar a carabina de pressão de outra forma. Acidentes podem ocorrer se você não segurar a carabina de pressão firmemente. Não solte o cano até que ele esteja engatilhado (e de volta para a posição inicial).

- Puxe o cano para baixo até o fim do curso para engatilhar a carabina de pressão. Você irá ouvir o clique de engate do mecanismo do gatilho.


- Sempre que você engatilhar sua carabina de pressão a trava de segurança se deslocará automaticamente para a posição "ATIVADA".

**CUIDADO!** Certifique-se que o processo de engatilhamento esteja completo antes de soltar o cano. Caso contrário o mesmo irá voltar bruscamente para a posição inicial, causando um acidente com danos materiais para a carabina de pressão (cano torto para cima e/ou quebra da coronha) e danos físicos ao atirador ou pessoas que estejam próximas.

# CARREGANDO, MIRANDO E ATIRANDO

- SEMPRE mantenha uma mão segurando o cano aberto da carabina de pressão, e coloque um chumbinho no orifício do cano com a outra mão.

ATENÇÃO! Utilizar somente um chumbinho de cada vez.




- Feche o cano da carabina de pressão movendo-o para cima cuidadosamente até chegar a posição inicial.

CUIDADO! Feche o cano com firmeza, SEMPRE apontando para uma DIREÇÃO SEGURA. Mantenha os dedos longe do gatilho!

- Quando o cano estiver na posição correta você ouvirá um clique. Agora sua carabina de pressão está pronta para atirar. **IMPORTANTE!** Não utilizar esferas metálicas, setas metálicas e chumbinhos cobreados e/ou latonados.
- Após a carabina de pressão estar engatilhada e carregada, certifique-se que esteja apontada para uma direção segura.
- Tenha certeza da trajetória que o chumbinho irá percorrer. Não atire em vidros ou superfícies rígidas. Evite ricochetei-os. É impossível prever onde o chumbinho irá cair.
- Mire para o seu alvo, mova a trava de segurança para a posição "DESATIVADA" e aperte o gatilho.
- **NUNCA** efetue um disparo sem chumbinho! Isto irá danificar a carabina de pressão. O pistão irá bater no fim de curso sem a compressão do ar. Efetuar "tiros secos" irá danificar a sua carabina de pressão.

# FAZENDO A PONTARIA

- Após a carabina de pressão estar engatilhada e carregada, certifique-se que esteja apontada para uma direção segura.
- Tenha certeza da trajetória que o chumbinho irá percorrer. Não atire em vidros ou superfícies rígidas. Evite ricocheteios. É impossível prever onde o chumbinho irá cair.
- Aponte a carabina de pressão para o alvo fazendo o devido enquadramento da alça e massa de mira (Figura abaixo).



- Mova a trava de segurança para a posição "DESATIVADA" e aperte o gatilho.
- NUNCA efetue um disparo sem chumbinho! Isto irá danificar a carabina de pressão. O pistão irá bater no fim-de-curso sem a compressão do ar. Efetuar "tiros secos" irá danificar a sua carabina de pressão.

OBSERVAÇÃO: Quando estiver usando luneta siga as instruções próprias do equipamento.

# TRAVA DE SEGURANÇA

Esta carabina de pressão possui uma trava de segurança que pode ser ATIVADA/DESATIVADA manualmente.

ATIVADA = SEGURANÇA [ S ] | DESATIVADA = FOGO [ F ]


IMPORTANTE! SEMPRE mantenha a arma apontada para uma direção segura.

- A trava de segurança está localizada dentro do guarda-mato, logo a frente do gatilho.
- Sempre que engatilhar sua carabina de pressão a trava de segurança se deslocará automaticamente para a posição "ATIVADA".
- Após a carabina de pressão estar engatilhada e carregada, certifique-se que esteja apontada para uma direção segura, mire para o seu alvo, mova a trava de segurança para a posição "DESATIVADA" e aperte o gatilho.
- Quando a carabina de pressão for guardada, ou não estiver sendo utilizada, mantenha a trava de segurança sempre na posição "ATIVADA".

# AJUSTANDO A MIRA

Para ajustar a altura gire o botão "UP e DOWN" no sentido horário ou anti-horário até obter a altura desejada.

Para ajustar o posicionamento lateral gire o "L e R" no sentido horário ou anti-horário até obter o posicionamento desejado.



# MEDIDAS DE SEGURANÇA E AVISOS


- A arma de pressão vai disparar se estiver armada, carregada, destravada e com o gatilho puxado;
- Armas de pressão não são brinquedos. Nunca deixe crianças usarem armas de pressão sem supervisão. A supervisão de um adulto é requerida durante o uso. Mau uso ou falta de cuidados podem causar sérios ferimentos ou morte.
- Antes de usar sua arma de pressão, aprenda como ela funciona e se familiarize com os procedimentos de segurança;
- **USE SEMPRE ÓCULOS DE PROTEÇÃO** e protetores auditivos. Faça com que as pessoas a sua volta também usem. Falta na observação desses cuidados pode causar danos oculares ou perda permanente de visão;
- Não aponte para nada que não deseje acertar, mesmo que a arma de pressão esteja descarregada e travada. Sempre mantenha a arma de pressão apontada para uma direção segura;
- Sempre mire em um alvo seguro, certificando-se que este não esconda nenhum outro objeto;
- Antes de atirar, avalie a possível trajetória do projétil caso você erre o alvo, e assegure-se que não existe possibilidade de danos ou ferimentos;
- Certifique-se do seu alvo antes de puxar o gatilho. Nunca atire em sons desconhecidos;
- Quando estiver atirando, sempre mantenha uma distância segura entre você e o alvo. E utilize um suporte seguro para parar os projéteis;
- Não atire em alvos que permitam ricocheteamento ou deflexões;
- Não atire contra água;
- Não atire em linhas de energia ou isolantes elétricos. Seja especialmente cuidadoso em áreas arborizadas onde linhas de energia possam não ser visíveis;
- Não carregue a arma até que esteja pronto para atirar;



- Sempre mantenha seus dedos longe do gatilho e da boca do cano enquanto estiver engatilhando ou manuseando;
- Não caminhe, corra ou pule enquanto estiver carregando uma arma carregada ou engatilhada. Uma arma carregada ou engatilhada nunca deve ser transportada dentro de um veículo, casa, campo ou lugar público. Nunca suba em uma árvore ou muro ou pule um canal com uma arma carregada.
- Nessa situação, primeiro descarregue a arma e a entregue para um amigo ou coloque-a do outro lado do obstáculo antes de você atravessar.
- Quando transportar a arma, mantenha-a descarregada e travada;
- Sempre mantenha a arma travada até que você esteja pronto para atirar, mesmo se ela estiver descarregada;
- Não deixe a arma carregada e desacompanhada;
- Sempre verifique se a arma está descarregada e travada quando receber de outra pessoa ou retirá-la de onde está guardada;
- SEMPRE MANTENHA A ARMA DE PRESSÃO E OS PROJÉTEIS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS;
- Mantenha a arma de pressão e os projéteis em lugares separados, preferencialmente chaveados;
- Não tente desmontar ou consertar sua arma de pressão. Procure um armeiro competente. Muitas armas de pressão contêm molas poderosas que podem causar ferimentos sérios se forem soltas de maneira errada;
- Sempre trate e manuseie sua arma como se ela estivesse carregada;
- Uso ou manuseio impróprio da arma de pressão não é responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob quaisquer circunstâncias. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado;
- Pense primeiro, atire depois;
- Seja precavido e não arrependido;
- Respeite a propriedade alheia;
- Armas de pressão nunca devem ser usadas sob influência de álcool ou drogas.

# LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO

- Proteja sua arma de pressão usando óleo lubrificante periodicamente. É muito importante e necessário lubrificar sua arma de pressão.
- Utilize somente uma pequena quantidade de óleo de silicone puro (isento de solventes). Recomendamos o óleo da figura abaixo (Fig. 2) que você encontra nas lojas do ramo.
- É recomendado que se lubrifique sua arma a cada 250 tiros.
- Aplique o óleo diretamente no mecanismo da arma nos pontos indicados na figura abaixo (2 gotas em cada ponto). (Fig. 1)
- É recomendado que se limpe o cano com uma vareta de limpeza a cada 500 tiros.
- Antes de limpar ou lubrificar sua arma, certifique-se de que ela esteja descarregada.
- Após a limpeza certifique-se que o cano esteja limpo e desobstruído.
- Leve sua arma de pressão a um armeiro anualmente, mesmo que ela pareça estar funcionando corretamente, uma vez que alguns problemas na sua arma talvez não sejam visíveis na inspeção externa.
- Leve sua arma de pressão a um armeiro para limpeza completa para o caso de água, areia, etc. entrarem no mecanismo interno.
- Situações perigosas podem ocorrer se você não mantiver sua arma de pressão limpa e funcionando corretamente.



# POLÍTICA DE GARANTIA

Prezado Cliente!

A ROSSI dá garantia de seus produtos, a partir da data de venda da Nota Fiscal ao consumidor, sendo 9 meses de garantia pela Rossi e mais 3 meses CDC (conforme Código de Defesa do Consumidor), totalizando 12 meses, contra defeitos de fabricação para todas as armas de pressão de sua linha, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
3. Além da garantia de 12 meses, a ROSSI oferece sua Assistência Técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévios;
4. Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
5. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnicas, com uma cópia da Nota Fiscal e uma carta informando qual o defeito que a arma de pressão apresenta. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o produto estiver dentro da garantia, conforme as regras acima;
6. Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se fizer necessário, favor acessar nosso site [www.rossi.com.br](http://www.rossi.com.br), ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail [sac@rossi.com.br](mailto:sac@rossi.com.br) ou pelo telefone (51) 3591-2101.



[www.rossi.com.br](http://www.rossi.com.br)



[rossiairgunsairsoft](https://www.youtube.com/rossiairgunsairsoft)



[rossiairgunsairsoft](https://www.facebook.com/rossiairgunsairsoft)



[rossiairgunsairsoft](https://www.instagram.com/rossiairgunsairsoft)



[rossiairgunsairsoft](https://www.pinterest.com/rossiairgunsairsoft)



**CURTA, COMPARTLHE E PARTICIPE!**

Produto importado por:

**ROSSI**

AIRGUNS ⊕ AIRSOFT